# ハードウェアの取り扱いと操作

本体の設置や接続、各部の名称などシステムのセットアップを始める前や運用時に知っておいていただきたい基本的なことがらについて説明しています。

# 設置

本装置は卓上またはEIA規格に適合したラックに設置して使用します。

# 卓上への設置


# <u></u> 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

● 指定以外の場所に設置しない

設置にふさわしい場所は次のとおりです。




\* 室内温度15℃~25℃の範囲を保てる場所での 使用をお勧めします。 次に示す条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所に本体を 設置すると、誤動作の原因となります。

- 温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガスの発生する場所(大気中に硫黄の蒸気が発生する環境下など)、薬品類の近く や薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 電源コードまたはインタフェースケーブルを足で踏んだり、引っ掛けたりするおそれの ある場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。
- 本体の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共用しているコンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生する 装置の近くには設置しないでください。(電源ノイズを発生する装置の近くに設置すると きは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して 行ってください。)

卓上に置く場合は、本体底面に添付のゴム足を 貼り付けてください。

設置場所が決まったら、本体の底面をしっかりと持って、設置場所にゆっくりと静かに置いてください。本体は3台まで積み重ねて置くことができます。



# ラックへの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い 合わせください。

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。

# **企警告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を 守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 指定以外の場所で使用しない
- アース線をガス管につながない

# **注意**

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。



- 1人で搬送・設置をしない
- 1人で部品の取り付けをしない
- 荷重が集中してしまうような設置はしない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 定格電源を超える配線をしない

次に示す条件に当てはまるような場所には、ラックを設置しないでください。これらの場所にラックを設置したり、ラックに本体を搭載したりすると、誤動作の原因となります。

- ◆ 本体をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所(暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガスの発生する場所(大気中に硫黄の蒸気が発生する環境下など)、薬品類の近く や薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。

- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。
- 本体の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共用しているコンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生する 装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズ フィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。

本体をラックに取り付ける手順を以下に示します。取り外し手順については、取り付け手順の後で説明しています。

ここでは、NEC製のラックまたは他社製ラックへの取り付け手順について説明します。 NEC製のラックのうち、N8540-28/29/38に取り付ける場合は、オプションの「N8143-39 ラック取り付け用ブラケット」が必要です。取り付け手順については、N8143-39 ラック取り付け用ブラケットに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。

# **承警告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 規格外のラックで使用しない
- 指定以外の場所で使用しない

# **注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない


## Ħ-O 重要

ラック内部の温度上昇とエアフローについて

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、動作保証温度(10℃~35℃)を超え、誤動作をしてしまうおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。

# 取り付け部品の確認

ラックへ取り付けるために次の部品があることを確認してください。



項番	名称	数量	備考
1	マウントブラケット	2	
2	マウントホルダー(L)	1	
3	マウントホルダー(R)	1	
4	サポートブラケット	2	
(5)	エクステンションブラケット	2	
6	コアナット	8	
7	ネジA	4	M3ネジ、ネジ部の長さ: 6mm、ワッシャ付き、マウントプラケットを本体に固定する際に使用する。
8	ネジB	2	M3ネジ、ネジ部の長さ: 6mm、マウント ホルダーを本体に固定する際に使用 する。
9	ネジC	2	皿ネジ、M3ネジ、ネジ部の長さ: 6mm、 エクステンションブラケットを固定する 際に使用する。
10	ネジD	6	M5ネジ、ネジ部の長さ: 10mm、 サポートブラケットをラックに固定する 際に使用する。

# 必要な工具

ラックへ取り付けるために必要な工具はプラスドライバとマイナスドライバです。

## 取り付け手順


次の手順で本体をラックへ取り付けます。




NEC製のラックのうち、N8540-28/29/38への取り付けにはN8143-39 ラック取り付け用ブラケットが必要となります。また、取り付け方法についてはN8143-39 ラック取り付け用ブラケットに添付の説明書をご覧ください。

### ● マウントブラケットとマウントホルダーの取り付け

- 1. マウントブラケットのネジ穴と本体側面のネジ穴を合わせる。
- 2. マウントブラケットをネジA(2本)で本体に固定する。
- 3. もう一方の側面にマウントブラケットを手順1~2と同じ手順で取り付ける。



4. マウントホルダーをネジB(各1本)で本体に固定する。



チェック


それぞれ、エンボスをボス穴にはめ込んでください。

#### ● コアナットの取り付け

サポートブラケットを固定する位置に添付のコアナットを取り付けます。コアナットは ラックの前面(左右とも)に各2個、背面(左右とも)に各2個の合計8個取り付けます。

コアナットは「1U(ラックでの高さを表す単位)」の中に2個取り付けてください(NEC製のラックでは、1U単位に丸い刻印があります)。1Uあたり、スロット(角穴)が3つあります。3つのスロットのうち、ラック前面側では上の2つのスロットに、ラック背面側では上下のスロットにコアナットを取り付けます。


コアナットはラックの内側から取り付けます。ラックの前面に取り付けたコアナットは、上側がサポートブラケット前面の固定に使用します。下側は本体に取り付けたマウントホルダーにあるセットスクリューの受けとなります。背面のコアナットはサポートブラケット背面の固定用として使われます。



コアナットは下側のクリップをラックの四角穴に引っかけてからマイナスドライバなどで上側のクリップを穴に差し込みます。




ラックの前後、左右に取り付けたコア ナットの高さが同じであることを確認 してください。



## ● サポートブラケットの取り付け

1. サポートブラケットを引き延ばす。




2. <ラックの前後の奥行きが700mm以上の場合のみ> ラックの前後の奥行きが700mm以上の場合のみ以下の手順を行います。


- サポートブラケットの一方を引きブラケットを分解する。
- ② エクステンションブラケットを一方 のプラケットに差し込む。




③ エクステンションブラケットをネジ C(1本)で固定する。



4 もう一方のブラケットをエクステンションブラケットに差し込む。





3. コアナットを取り付けた位置にサポート ブラケット前後のフレームを合わせる。



**4.** 一度取り外して、サポートブラケットの 四角穴がブラケットで完全に隠れている ことを確認する。

完全に隠れていたら、再度、ラックに取り付けてください。





## **〒**〇重要

サポートブラケットのネジ穴は多少上下にずらすことができる程度のクリアランスを持っています。初めて取り付ける場合は、コアナットのネジ穴がサポートブラケットのネジ穴の中央に位置するようにしてから固定してください。もし、本体を取り付けたときに本体の上下に搭載している装置にぶつかる場合は、いったん本体を取り出してサポートブラケットの固定位置を調整してください(ぶつかる装置の取り付け位置も調整する必要がある場合もあります)。

6. もう一方のサポートブラケットを手順1~5と同じ手順で取り付ける。



すでに取り付けているサポートブラケットと同じ高さに取り付けていることを確認してください。


#### ● 本体の取り付け

取り付けは1人でもできますが、なるべく複数名で行うことをお勧めします。

- 1. 本体の前面が手前になるようにして持つ。
- 本体側面にあるマウントブラケットをサポートブラケットに差し込みながらラックへ押し込む。


#### ₩ ○ 重要

本体の上下に搭載している装置にぶつかる場合は、いったん本体を取り出してサポートブラケットの固定位置を調整してください(ぶつかる装置の取り付け位置も調整する必要がある場合もあります)。




## ● 本体の固定


- 1. 本体をラックへ完全に押し込む。
- **2.** 前面の左右にあるセットスクリューでラックに固定する。



3. フロントベゼルを取り付ける。



以上で完了です。



## 取り外し手順


次の手順で本体をラックから取り外します。取り外しは1人でもできますが、なるべく複数名で行うことをお勧めします。

# 




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

- 指を挟まない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 落下注意
- 装置を引き出した状態にしない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. フロントベゼルのロックを解除する。




- 2. フロントベゼルを取り外す。
- 3. 本体の電源をOFF(POWERランプ消灯) にする。



- 4. 本体前面にあるUIDスイッチを押して、 UIDランプを点灯させる。
- **5.** 本体に接続しているすべてのケーブル、 および電源コードを取り外す。



本体背面のケーブルや電源コードを取り外す前にUIDランプで取り外そうとしている装置であることを確認してください。




6. 前面の左右にあるセットスクリューをゆ るめて、ハンドルを持ってゆっくりと ラックから引き出す。


本体の両端をしっかりと持てる位置(約 15cmほど)までゆっくりと静かにラック から引き出してください。

## 

本体を引き出しすぎると、サポートブ ラケットから外れて落下するおそれが あります。



セットスクリュー



7. 本体の左右底面をしっかりと持って取り外し、じょうぶで平らな机の上に置く。

## 

本体を引き出したまま放置しないでください。必ずラックから取り外してください。

ラックの機構部品も取り外す場合は、「取り付け手順」を参照して取り外してください。

# 各部の名称と機能

本体の各部の名称を次に示します。

# 本体前面

#### ① フロントベゼル

日常の運用時に前面のデバイス類を保護するカバー。添付のセキュリティキーでロックすることができる(→29ページ)。

#### ② キースロット

フロントベゼルのロックを解除するセキュリティキーの差 し口。

#### ③ POWERランプ(緑色)

電源をONにすると緑色に点灯する(→25ページ)。

#### ④ STATUSランプ(緑色/アンバー色)

ハードウェアの状態を表示するランプ。正常に動作している間は緑色に点灯する。異常が起きるとアンバー色に点灯、または点滅する(→25ページ)。

#### ⑤ DISK ACCESSランプ(緑色)

取り付けているディスクが動作しているときに点灯する (→25ページ)。

#### ⑥ UIDランプ(黄色)

UIDスイッチを押したときに点灯する(ソフトウェアからのコマンドによっても点灯する)。

#### ⑦ ACT/LINKランプ(緑色)

ネットワークポートが接続しているハブなどのデバイスとリンクしているときに緑色に点灯し、アクティブな状態にあるときに緑色に点滅する(→25ページ)。丸数字の後の数字は「1」がLANポート1用で、「2」がLANポート2用を示す。

### ⑧ 3.5インチフロッピーディスクドライブ


3.5インチフロッピーディスクを挿入して、データの書き 込み/読み出しを行う装置(→31ページ)。


- 8-1 ディスクアクセスランプ
- 8-2 ディスク挿入口
- 8-3 イジェクトボタン

#### 9 CD-ROMドライブ

CD-ROMの読み出しを行う装置(→33ページ)。

- 9-1 ディスクアクセスランプ
- 9-2 CDトレーイジェクトボタン
- 9-3 エマージェンシーホール





<フロントベゼルを取り外した状態>

#### ① POWERスイッチ

電源をON/OFFするスイッチ(→30ページ)。一度押すと POWERランブが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと 電源をOFFにする。4秒以上押し続けると強制的にシャット ダウンする。

#### ① UID(ユニットID)スイッチ

本体前面/背面にあるUIDランプをON/OFFするスイッチ。スイッチを一度押すと、UIDランプが点灯し、もう一度押すと消灯する( $\rightarrow$ 69ページ)。

#### ① シリアルポートB(COM B)コネクタ

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する。

#### ① DUMPスイッチ

押すとメモリダンプを実行する。通常は使用しない。

# 本体背面

## ① シリアルポートA(COM A)コネクタ

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する

#### ② LANコネクタ

100BASE-TX/10BASE-Tと接続するコネクタ(→27ページ)。LAN上のネットワークシステムと接続する。 丸数字の後の数字は「1」がLANポート1で、「2」がLANポート2を示す。

#### ③ ACT/LINKランプ(緑色)


ネットワークポートが接続しているハブなどのデバイスとリンクしているときに緑色に点灯し、アクティブな状態にあるときに緑色に点滅する(→26ページ)。

#### ④ 100TXランプ(黄色)

ネットワークポートが100Mbpsで動作しているときに 黄色に点灯する。10Mbpsで動作しているときは消灯する $(\rightarrow 26$ ページ)。

## ⑤ POWERランプ(緑色/アンバー色)

電源コードがコンセントとつながっていてAC電源が本体に供給されている間、アンバー色に点灯する(背面側ランプのみの機能)。電源をONにする(DC電源が本体に供給される)と緑色に点灯する(→25ページ)。



#### ⑥ UIDランプ(黄色)


UIDスイッチを押したときに点灯する(ソフトウェアからのコマンドによっても点灯する)。

#### ⑦ 電源コネクタ

添付の電源コードを接続する(→27ページ)。

# 本体内部

- ① 冷却ファン(丸数字の後の数字はファン番号を示す)
- ② 電源ユニット
- ③ リチウム電池(バッテリ)
- (4) コンフィグレーションジャンパスイッチ(→140ページ)
- (5) マザーボード
- ⑥ DIMMソケット: Slot #1に1枚標準装備 (右図の右からDIMM #1→DIMM #2→DIMM #3)
- (7) プロセッサ(CPU)
- ⑧ ディスクベイ(ハードディスク搭載済み)



# ランプ表示

本体前面には8つ、背面には6つのランプがあります。ランプの表示とその意味は次のとおりです。

## POWERランプ(\*)

本体前面と背面に各1個あります。本体の電源がONの間、ランプが緑色に点灯しています。

背面側のPOWERランプのみAC/DC電源の供給状態を表示します。電源コードが接続され、AC電源が本体に供給されるとPOWERランプはアンバー色に点灯します。本体の電源をONにし、電源ユニットからDC電源が供給されると、POWERランプは緑色に点灯します(前面のPOWERランプも同時に緑色に点灯します)。

# STATUSランプ(A)

本体前面にあります。ハードウェアが正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSランプが消灯しているときや、緑色に点滅、またはアンバー色に点灯/点滅しているときはハードウェアに何らかの異常が起きたことを示します。 異常が起きたときは保守サービス会社に連絡してください。



- ESMPROまたはオフライン保守ユーティリティをインストールしておくとエラーログを参照することで故障の原因を確認することができます。
- いったん電源をOFFにして再起動するときに、OSからシャットダウン処理ができる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。シャットダウン処理ができない場合は強制電源OFFをするか(30ページ参照)、一度電源コードを抜き差しして再起動させてください。

## DISK ACCESSランプ(≧)

本体前面にあります。DISK ACCESSランプは本体内部のハードディスクやCD-ROMドライブにアクセスしているときに点灯します。

## UID(ユニットID)ランプ

本体前面と背面に各1個あります。本体前面にあるUIDスイッチを押すと点灯しもう一度押すと消灯します。複数台の装置がラックに搭載された中から特定の装置を識別したいときなどに使用することができます。特にラック背面からのメンテナンスのときは、このランプを点灯させておくと、対象装置を間違えずに作業することができます。

## ACT/LINKランプ(品1、品2)

本体前面と背面(LANコネクタ部分)に各1個あります。本体標準装備のネットワークポートの状態を表示します。本体とHUBに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている場合に点灯します(LINK)。ネットワークポートが送受信を行っているときに点滅します(ACT)。LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルやケーブルの接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

## アクセスランプ

本体前面にあるフロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブのアクセスランプは、それぞれにセットされているディスクやCD-ROMにアクセスしているときに点灯します。

## 100TXランプ

本体背面のLANコネクタ部分に各1個あります。本体標準装備のネットワークポートの通信 モードが100BASE-TXか、10BASE-Tのどちらのネットワークインタフェースで動作され ているかを示します。点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示しま す。消灯しているときは、10BASE-Tで動作していることを示します。

# 接続について

本体にネットワークを接続します。

ネットワークケーブルを本体に接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセントにつなげます。

# **承警告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながない


# **! 注意**

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

● 指定以外のコンセントに差し込まない



- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない



LAN上のネットワークシステム(ハブ(マルチ ポートリピータ)を介して接続されます)

# 

- 本体および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- NEC以外(サードパーティ)の周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置が本装置で使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には本装置で使用できないものがあります。
- シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。

ケーブルを接続した後は、ケーブルタイなどでケーブルが絡まないように束ねてください。

| ┳━〇 ラックに搭載している場合は、周辺機器を接続した後ケーブルがラックのドアや側面のガイ | ┏━┳━ ドレールなどに当たらないようフォーミングしてください。

# 基本的な操作


ハードウェアの基本的な操作の方法について説明します。

# フロントベゼル

ラックに搭載した本体の電源のON/OFFやフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブを取り扱うときはフロントベゼルを取り外します(卓上に設置した場合は、フロントベゼルを取り付けることはできません)。


▼ フロントベゼルは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けることができませ 重要 ん。

1. キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーをフロントベゼル側に軽く押しながら回してロックを解除する。



- **2.** フロントベゼルの右端を軽く持って手前に引く。
- 3. フロントベゼルを左に少しスライドさせ てタブをフレームから外して本体から取 り外す。

フロントベゼルを取り付けるときは、フロントベゼルの左端のタブを本体のフレームに引っかけるようにしながら取り付けます。取り付けた後はセキュリティのためにもキーでロックしてください。




# POWERスイッチ - 電源のON/OFF/再起動 -

本体の電源は前面にあるPOWERスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。

- 1. ラックに搭載している場合は、フロントベゼルを取り外す。
- フロッピーディスクドライブにフロッ ピーディスクをセットしていないことを 確認する。
- **3.** 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。

本体前面および背面のPOWERランプが 緑色に点灯します。



## 

電源コードを接続するとハードウェアの初期診断を始めます(約5秒間)。初期診断中はPOWERスイッチは機能しません。電源コードの接続直後は、約5秒ほど時間をおいてからPOWERスイッチを押してください。

電源ONの後、自己診断プログラム(POST)を実行してハードウェアを診断しています。POSTを完了するとシステムが起動します。システムの起動後はManagement Consoleから本体の設定や管理ができます。4章をご覧ください。

本体の電源のOFFやリセット(再起動)はManagement Consoleを使用します。4章を参照してください。Management Consoleから電源をOFFできないときは本体のPOWERスイッチを4秒以上押し続けてください(強制電源OFF)。

# フロッピーディスクドライブ

本体前面にフロッピーディスクを使ったデータの読み出し(リード)・保存(ライト)を行うことのできる3.5インチフロッピーディスクドライブが搭載されています。

3.5インチの2HDフロッピーディスク(1.44Mバイト)と2DDフロッピーディスク(720Kバイト)を使用することができます。

# フロッピーディスクのセット/取り出し

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットする前に本体の電源がON (POWERランプ点灯)になっていることを確認してください。

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに完全に押し込むと「カチッ」と音がして、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンが少し飛び出します。

イジェクトボタンを押すとセットしたフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブから取り出せます。




- フォーマット済みのフロッピーディスクを使用してください。
- フロッピーディスクをセットした後に本体の電源をONにしたり、再起動するとフロッピーディスクから起動します。フロッピーディスク内にシステムがないと起動できません。
- フロッピーディスクアクセスランプが消灯していることを確認してからフロッピーディ スクを取り出してください。アクセスランプが点灯中に取り出すとデータが破壊される おそれがあります。

## フロッピーディスクの取り扱いについて

フロッピーディスクは、データを保存する大切なものです。またその構造は非常にデリケートにできていますので、次の点に注意して取り扱ってください。

- フロッピーディスクドライブにはていねいに奥まで挿入してください。
- ラベルは正しい位置に貼り付けてください。
- 鉛筆やボールペンで直接フロッピーディスクに書き込んだりしないでください。
- シャッタを開けないでください。
- ゴミやほこりの多いところでは使用しないでください。
- フロッピーディスクの上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- たばこの煙に当たるところには置かないでください。
- 水などの液体の近くや薬品の近くには置かないでください。
- 磁石など磁気を帯びたものを近づけないでください。

- クリップなどではさんだり、落としたりしないでください。
- 磁気やほこりから保護できる専用の収納ケースに保管してください。
- フロッピーディスクは、保存している内容を誤って消すことのないようにライトプロテクト(書き込み禁止)ができるようになっています。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、読み出しはできますが、ディスクのフォーマットやデータの書き込みができません。重要なデータの入っているフロッピーディスクは、書き込み時以外はライトプロテクトをしておくようお勧めします。3.5インチフロッピーディスクのライトプロテクトは、ディスク裏面のライトプロテクトスイッチで行います。



● フロッピーディスクは、とてもデリケートな記憶媒体です。ほこりや温度変化によってデータが失われることがあります。また、オペレータの操作ミスや装置自身の故障などによってもデータを失う場合があります。このような場合を考えて、万一に備えて大切なデータは定期的にバックアップをとっておくことをお勧めします。(本体に添付されているフロッピーディスクは必ずバックアップをとってください。)

# CD-ROMドライブ

本体前面にCD-ROMドライブがあります。CD-ROMドライブはCD-ROM(読み出し専用のコンパクトディスク)のデータを読むための装置です。

# **注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。 詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

● CD-ROMドライブのトレーを引き出したまま放置しない


## CD-ROMのセット/取り出し

CD-ROMは次の手順でセットします。


- 1. CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする前に本体の電源がON(POWERランプが緑色に点灯) になっていることを確認する。
- 2. CD-ROMドライブ前面のCDトレーイジェクトボタンを押す。 トレーが少し出てきます。
- **3.** トレーを軽く持って手前に引き出し、トレーが止まるまで引き出す。



4. CD-ROMの文字が印刷されている面を上にしてトレーの上に静かに、確実に置く。



5. 右図のように片方の手でトレーを持ちながら、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分にCD-ROMの穴がはまるように指で押して、トレーにセットする。



6. トレーの前面を軽く押して元に戻す。



CD-ROMの取り出しは、CD-ROMをセットするときと同じようにCDトレーイジェクトボタンを押してトレーを引き出します。

アクセスランプが点灯しているときはCDにアクセスしていることを示します。CDトレーイジェクトボタンを押す前にアクセスランプが点灯していないことを確認してください。

右図のように、片方の手でトレーを持ち、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分を押さえながらCD-ROMの端を軽くつまみ上げるようにしてトレーから取り出します。


CD-ROMを取り出したらトレーを元に戻してください。



## 取り出せなくなったときの方法

CDトレーイジェクトボタンを押してもCD-ROMが取り出せない場合は、次の手順に従って CD-ROMを取り出します。

- POWERスイッチを押して本体の電源を OFF (POWERランプ消灯)にする。
- 2. 直径約1.2mm、長さ約100mmの金属製のピン(太めのゼムクリップを引き伸ばして代用できる)をCD-ROM前面右側にあるエマージェンシーホールに差し込んで、トレーが出てくるまでゆっくりと押す。



#### 

- つま楊枝やプラスチックなど折れ やすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行ってもCD-ROMが 取り出せない場合は、保守サービ ス会社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. CD-ROMを取り出す。
- 5. トレーを押して元に戻す。


## CD-ROMの取り扱いについて

使用するCD-ROMは次の点に注意して取り扱ってください。

- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- CD-ROMを落とさないでください。
- CD-ROMの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- CD-ROMにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。
- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接CD-ROMに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、CD専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。

# UIDスイッチ - 本体の確認 -

複数の機器を1つのラックに搭載している場合、保守をしようとしている装置がどれであるかを見分けるために本体の前面および背面には「UID(ユニットID)ランプ」がもうけられています。



前面にあるUID(ユニットID)スイッチを押すとUIDランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯します。

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業となり、正常に動作している機器の電源やインタフェースケーブルを取り外したりするおそれがあります。UIDスイッチを使って保守する本装置を確認してから作業をすることをお勧めします。



本体背面にもPOWERランプがあります。通電中であるかどうかを確認することができます。